GET CONNECTED

USB 3.0 VIDEO ADAPTER / ADAPTATEUR VIDÉO USB 3.0 / ADAPTADOR DE VÍDEO USB 3.0

VGA—30560
DVI—30561
HDMI—30562
DisplayPort—30563

Table of Contents / Table Des Matiéres / Índice

Package Contents 2
System Requirements.....3
Device Installation.....4
Device Operation 5
Technical Specifications.....10
Important Safety Information 12
C2G™ Warranty.....13

Contenu de l'emballage..... 2
Exigences du système..... 3
Installation du périphérique 4
Fonctionnement du périphérique..... 5
Spécifications techniques 10
Information importante sur la sécurité..... 12
Garantie C2G™ 13

Contenido del paquete 2
Requisitos del sistema 3
Instalación del dispositivo 4
Operación del dispositivo.....5
Especificaciones técnicas.....10
Información importante de seguridad.....12
Garantía C2G™ 13

Package Contents / Contenu de l'emballage / Contenido del paquete

Part #30560
- USB 3.0 to VGA Video Adapter
- Driver CD
- Product Manual
- USB Cable

Part #30561
- USB 3.0 to DVI Video Adapter
- Driver CD
- Product Manual
- USB Cable

Part #30562
- USB 3.0 to HDMI Video Adapter
- Driver CD
- Product Manual
- USB Cable

Part #30563
- USB 3.0 to DisplayPort Video Adapter
- Driver CD
- Product Manual
- USB Cable

Pièce no 30560
- USB 3.0 vers adaptateur vidéo VGA
- CD de pilote
- Manuel d'utilisation du produit
- Câble USB

Pièce no 30561
- USB 3.0 vers adaptateur vidéo DVI
- CD de pilote
- Manuel d'utilisation du produit
- Câble USB

Pièce no 30562
- USB 3.0 vers adaptateur vidéo HDMI
- CD de pilote
- Manuel d'utilisation du produit
- Câble USB

Pièce no 30563
- USB 3.0 vers adaptateur vidéo DisplayPort
- CD de pilote
- Manuel d'utilisation du produit
- Câble USB

N.° de pieza 30560
- USB 3.0 para Adaptador de vídeo VGA
- CD de controlador
- Manual del producto
- Cable USB

N.° de pieza 30561
- USB 3.0 para Adaptador de vídeo DVI
- CD de controlador
- Manual del producto
- Cable USB

N.° de pieza 30562
- USB 3.0 para Adaptador de vídeo HDMI
- CD de controlador
- Manual del producto
- Cable USB

N.° de pieza 30563
- USB 3.0 para Adaptador de vídeo DisplayPort
- CD de controlador
- Manual del producto
- Cable USB

System Requirements / Exigences du système / Requisitos del sistema

- Windows XP Home or Profesional SP2 or SP3*
- Windows Vista SP/SP2 (32-bit or 64-bit)
- Windows 7 (32-bit or 64-bit)
- Windows 8
- One available USB 3.0 Port

For #30560
- VGA compatible display

For #30561
- DVI compatible display

For #30562
- HDMI compatible display

For #30563
- DisplayPort compatible display

***Note:** The USB 3.0 Video Adapter does not support Windows XP 64-bit

- Windows XP édition familiale ou professionnelle SP2 ou SP3*
- Windows Vista SP / SP2 (32 bits ou 64 bits)
- Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
- Windows
- Un port USB 3.0 disponible

Pour no 30560
- Écran compatible VGA

Pour no 30561
- Écran compatible DVI

Pour no 30562
- Écran compatible HDMI

Pour no 30563
- Écran compatible DisplayPort

***Note:** L'adaptateur vidéo USB 3.0 ne supporte pas Windows XP 64 bits.

- Windows XP Home o Profesional SP2 o SP3*
- Windows Vista SP/SP2 (32-bit o 64-bit)
- Windows 7 (32-bit o 64-bit)
- Windows 8
- Un puerto USB 3.0 disponible

Para la pieza N.° 30560
- Pantalla compatible con VGA

Para la pieza N.° 30561
- Pantalla compatible con DVI

Para la pieza N.° 30562
- Pantalla compatible con HDMI

Para la pieza N.° 30563
- Pantalla compatible con DisplayPort

***Nota:** El Adaptador de vídeo USB 3.0 no admite Windows XP de 64-bit

Device Installation / Installation du périphérique / Instalación del dispositivo

Step 1: Insert the CD in to the computer's CD drive and click on the Install Driver button.

***Note:** If AutoPlay is not enabled on the computer, then locate and double-click the Setup.exe file through Windows Explorer (Computer or My Computer) on the CD drive.

Step 2: Read the Software End User License Agreement, and then click on "I Accept" to continue. Do not connect the adapter to your computer at this stage.

Step 3: Wait while Windows configures the DisplayLink Core Software. The computer screen may temporarily go blank or flash during this process.

Step 4: Reboot the computer to complete the installation process.

Step 5: Once the computer has fully booted, connect the adapter to a USB port on the computer using the included USB cable and connect the video output of the adapter to the monitor.

Étape 1: Insérez le CD dans le lecteur CD de l'ordinateur puis appuyez sur la touche Installation du pilote.

***Note:** Si la fonction lancement automatique n'est pas activée sur l'ordinateur, localisez et sélectionnez avec un double-clic le fichier Setup.exe à partir du lecteur CD, à l'aide de Windows Explorer (Ordinateur ou Poste de travail).

Étape 2: Lisez le Contrat de Licence Utilisateur Final du Logiciel, puis cliquez sur « J'accepte » pour continuer. Ne connectez pas l'adaptateur à votre ordinateur à cette étape.

Étape 3: Patientez pendant que Windows configure le logiciel DisplayLink Core. L'écran de l'ordinateur peut temporairement clignoter ou devenir noir durant ce processus.

Étape 4: Redémarrez l'ordinateur pour terminer le processus d'installation.

Étape 5: Une fois que l'ordinateur a correctement redémarré, branchez l'adaptateur à un port USB de l'ordinateur en vous servant du câble USB fourni et connectez la sortie vidéo de l'adaptateur à l'écran.

Paso 1: Inserte el CD en la unidad de CD del ordenador y haga clic en el botón de Instalación del controlador.

***Nota:** Si en el ordenador no está habilitada la función de AutoPlay (Reproducción automática), entonces localice y haga clic sobre el archivo Setup.exe mediante Windows Explorer (Ordenador o Mi ordenador en la unidad de CD.

Paso 2: Lea el Contrato de Licencia de Usuario Final de Software y pulse en " Acepto" (I Accept) para continuar. No conecte el adaptador a su ordenador en esta etapa.

Paso 3: Espere mientras Windows configura el Software Básico DisplayLink. La pantalla del ordenador podría aparecer en negro o parpadear temporalmente durante este proceso.

Paso 4: Reinicie el ordenador para finalizar el proceso de instalación.

Paso 5: Una vez que el ordenador ha reiniciado por completo, conecte el adaptador a un puerto USB del ordenador, utilizando el cable USB que se incluye y mediante la conexión de la salida de vídeo del adaptador al monitor.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Windows 7 & 8
Switching the display mode:
Right click on the DisplayLink icon and select Advanced which will open the Windows Display Properties (WDP). The following adjustments may be made from WDP.

Menu	Sub-Menu	Description
Display	---	Use the drop down list to select a display to be configured.
Resolution	---	Use the drop down list and user the slider to choose a resolution.
Orientation	Landscape	Sets the display to landscape view
	Portrait	Sets the display to portrait mode
	Landscape (flipped)	Sets the display to upside down landscape mode
	Portrait (flipped)	Sets the display to upside down portrait mode

Windows 7 et 8
Alterner le mode d'affichage :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône DisplayLink et sélectionnez Avancé, pour ouvrir les propriétés d'affichage Windows (PAW). Les réglages suivants peuvent être effectués depuis les PAW.

Menu	Sous-menu	Description
Affichage	---	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un écran à configure
Résolution	---	Utilisez la liste déroulante et le curseur pour choisir une résolution
Orientation	Paysage	Règle l'affichage à la vue paysage
	Portrait	Règle l'affichage au mode portrait
	Paysage (pivoté)	Règle l'affichage au mode paysage sens dessus dessous
	Portrait (pivoté)	Règle l'affichage au mode portrait sens dessus dessous

Windows 7 y 8
Cómo cambiar el modo de visualización:
Haga clic en el icono de DisplayLink y seleccione "Advanced" (Avanzado) con lo que se abrirá Propiedades de pantalla de Windows (PPW). Se deben realizar los siguientes ajustes para las PPW.

Menú	Submenú	Descripción
Pantalla	---	Utilice la lista desplegable para seleccionar la pantalla que desea configurar
Resolución	---	Utilice la lista desplegable y utilice la barra deslizadora para elegir una resolución
Orientación	Paisaje	Establece la pantalla en modo de visualización tipo paisaje
	Portarretrato	Establece la pantalla en modo de visualización tipo portarretrato
	Paisaje (invertido)	Establece la pantalla en modo de visualización tipo paisaje invertido
	Portarretrato (invertido)	Establece la pantalla en modo de visualización tipo portarretrato invertido

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Windows 7 & 8

Menu	Sub-Menu	Description
Multiple displays	Duplicate these displays	Reproduces the main display on the second display
	Extend these displays	Extends the main display onto the secondary display
	Show Desktop only on 1	The desktop appears on the display marked 1. The display marked 2 becomes blank
	Shows Desktop only on 2	The desktop appears on the display marked 2. The display marked 1 becomes blank

Windows 7 et 8

Menu	Sous-menu	Description
Écrans multiples	Reproduire ces écrans	Reproduit l'écran principal sur le second
	Étendre les écrans	Étend l'affichage de l'écran principal sur le second
	Montrer le bureau sur le 1 seulement	Le bureau apparaît sur l'écran marqué 1. L'écran marqué 2 devient vierge
	Montrer le bureau sur le 2 seulement	Le bureau apparaît sur l'écran marqué 2. L'écran marqué 1 devient vierge

Windows 7 y 8

Menú	Submenú	Descripción
Visualizaciones múltiples	Duplicar estas pantallas	Reproduce la pantalla principal en la pantalla secundaria
	Extender estas pantallas	Amplía la pantalla principal en la pantalla secundaria
	Mostrar el Escritorio solo en la 1	El escritorio aparece en la pantalla marcada con el 1. La pantalla marcada como 2 se pone en blanco
	Mostrar el Escritorio solo en la 2	El escritorio aparece en la pantalla marcada con el 2. La pantalla marcada con el 1 se pone en blanco

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Windows XP and Vista
Switching the display mode:
Click on the DisplayLink Icon in the Icon Tray to make the following adjustments.

Menu	Sub-Menu Options	Description
Updates	Check Now	Connects to the Update Server to check for newer driver versions and downloads them, if available.
	Configure	Opens the Update Options window where you can configure automatic updates.
Screen Resolution	---	Displays a list of available resolutions.
Color Quality	Medium (16-bit)	Changes the color depth of the extended display to 16 bit
	Highest (32-bit)	Changes the color depth of the extended display to 32bit

Windows XP et Vista
Alterner le mode d'affichage :
Cliquez sur l'icône DisplayLink de la barre d'icônes pour effectuer les réglages suivants.

Menu	Sous-menu Options	Description
Mises à jour	Vérifier maintenant	Permet de se connecter au serveur de mise à jour afin de vérifier les versions de pilote plus récentes et de les télécharger si elles sont disponibles
	Configurer	Ouvre la fenêtre Options de mise à jour où l'on peut configurer les mises à jour automatiques
Résolution d'écran	---	Affiche la liste des résolutions disponibles
Qualité de la couleur	Moyenne (16 bits)	Change l'intensité de couleur de l'affichage complémentaire à 16 bits
	Maximale (32 bits)	Change l'intensité de couleur de l'affichage complémentaire à 32 bits

Windows XP y Vista
Cómo cambiar el modo de visualización:
Haga clic en el icono de DisplayLink en la Bandeja de iconos, para realizar los siguientes ajustes.

Menú	Submenú Opciones	Descripción
Actualizaciones	Verificar ahora	Se conecta al Servidor de actualización para comprobar las versiones de controlador más recientes y, si están disponibles, las descarga
	Configurar	Abre la ventana de Opciones de actualización, donde puede configurar las actualizaciones automáticas
Resolución de pantalla	---	Muestra una lista con las resoluciones disponibles
Calidad del color	Medio (16-bit)	Cambia la intensidad del color de la pantalla ampliada a 16 bit
	Más alta (32-bit)	Cambia la intensidad del color de la pantalla ampliada a 32bit

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Windows XP and Vista

Menu	Sub-Menu Options	Description
Screen Rotation	Normal	No rotation is applied to the extended display
	Rotated Left	Rotates the extended or mirrored display by 270 degrees.
	Rotated Right	Rotates the extended or mirrored display by 90 degrees.
	Upside-Down	Rotates the extended or mirrored display by 180 degrees.
Extend To	Right	Extends the display to the right of the main display.
	Left	Extends the display to the left of the main display.
	Above	Extends the display above of the main display.
	Below	Extends the display below the main display.

Windows XP et Vista

Menu	Sous-menu Options	Description
Rotation de l'écran	Normal	Aucune rotation n'est appliquée à l'affichage complémentaire
	Rotation vers la gauche	Fait pivoter l'affichage complémentaire ou en miroir de 270 degrés
	Rotation vers la droite	Fait pivoter l'affichage complémentaire ou en miroir de 90 degrés
	Sens dessus dessous	Fait pivoter l'affichage complémentaire ou en miroir de 180 degrés
Étendre vers	la droite	Étend l'affichage vers la droite de l'écran principal
	la gauche	Étend l'affichage vers la gauche de l'écran principal
	le haut	Étend l'affichage vers le haut de l'écran principal
	le bas	Étend l'affichage vers le bas de l'écran principal

Windows XP y Vista

Menú	Submenú Opciones	Descripción
Rotación de la pantalla	Normal	No se aplica rotación a la pantalla ampliada
	Rotada hacia la izquierda	Rota la pantalla ampliada o la reflejada en 270 grados
	Rotada hacia la derecha	Rota la pantalla ampliada o reflejada en 90 grados
	Inversión	Rota la pantalla ampliada o reflejada e 180 grados
Ampliada hacia la	derecha	Amplía la pantalla hacia la izquierda de la pantalla principal
	izquierda	Amplía la pantalla hacia la izquierda de la pantalla principal
	arriba	Amplía la pantalla arriba de la pantalla principal
	abajo	Amplía la pantalla abajo de la pantalla principal

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Windows XP and Vista

Menu	Sub-Menu Options	Description
Extend	---	Extends your desktop onto the secondary display.
Set as Main Monitor	---	Sets the secondary display as the main display
Notebook Monitor Off	---	Switches off the display of an attached notebook and makes the DisplayLink display primary.
Mirror	---	Copies what is on the main display and reproduces it on the secondary display.
Off	---	Switches off the secondary display.
Optimize for Video (Vista and Windows 7 Only)	---	Configures the secondary display for optimum full screen video performance output. **Note**: Text may appear less clear.
Advanced	---	Opens Display Properties

Windows XP et Vista

Menu	Sous-menu Options	Description
Étendre	---	Étend le bureau sur l'écran secondaire
Définir comme écran principal	---	Définit l'écran secondaire comme écran principal
Moniteur de l'ordinateur portable désactivé	---	Désactive l'affichage sur un ordinateur portable connecté et active l'écran DisplayLink comme écran principal
Miroir	---	Copie ce qui se trouve sur l'écran principal et le reproduit sur l'écran secondaire
Désactiver	---	Désactive l'écran secondaire
Optimiser pour vidéo (Vista et Windows 7 seulement)	---	Configure l'écran secondaire pour une performance optimale plein écran de la sortie video Note : Le texte peut apparaître moins clair
Avancé	---	Ouvre les propriétés d'affichage

Windows XP y Vista

Menú	Submenú Opciones	Descripción
Ampliar	---	Amplía su escritorio en la pantalla secundaria
Establecer como Monitor principal	---	Establece la pantalla secundaria como pantalla principal
Desactivar el Monitor del ordenador portátil	---	Apaga la pantalla de un ordenador portátil conectado y establece la pantalla DisplayLink como principal
Reflejo	---	Copia lo que se encuentra en la pantalla principal y lo reproduce en la pantalla secundaria
Apagar	---	Apaga la pantalla secundaria
Optimizar para vídeo (únicamente Vista y Windows 7)	---	Configura la pantalla secundaria para una calidad de salida de vídeo a pantalla completa óptima. Nota: El texto podría tener una apariencia menos clara
Avanzado	---	Abre las Propiedades de pantalla

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Product #	30560	30561	30562	30563
USB Specification	USB 3.0			
Video Output	VGA	DVI	HDMI	DisplayPort
Power Consumption	340mA			
Dimensions (L x W x H)	84.5 x 55.5 x 18mm			
Weight				

No de produit	30560	30561	30562	30563
Spécifications USB	USB 3.0			
Sortie vidéo	VGA	DVI	HDMI	DisplayPort
Consommation d'énergie	340mA			
Dimensions (L x W x H)	84.5 x 55.5 x 18mm			
Poids				

N.° de producto	30560	30561	30562	30563
Especificación de USB	USB 3.0			
Salida de vídeo	VGA	DVI	HDMI	DisplayPort
Consumo de energía	340mA			
Dimensiones (L x W x H)	84.5 x 55.5 x 18mm			
Peso				

Resolutions		Refresh Rate	Color Depth
640x480	VGA	60, 72, 75, 85	60, 72, 75, 85
800x600	SVGA	56, 60, 72, 75, 85	56, 60, 72, 75, 85
1024x758	XGA	60, 70, 75, 85	60, 70, 75, 85
1280x720	720p	60	60
1280x768	WXGA+	60, 75, 85	60, 75, 85
1280x800	WXGA	60	60
1280x1024	SXGA	60, 75, 85	60, 75
1366x768	WXGA+	60	60
1400x1050	SXGA+	60, 75, 85	60, 75, 85
1600x1200	UXGA	60	60
1680x1050	WSXGA+	60	60
1920x1080	1080p	60	60
1920x1200	WUXGA	60	60
2048x1152	QXGA	60	60
2048x1536		60	
2560x1440		60	
2560x1600	WQXGA	60	

Do not plug the unit in any outlet that does not have enough current to allow the device to function. Refer to the specifications in this manual for power level of the unit.

Liquid: If this unit or its corresponding power adapter has had liquid spilled on or in it, do not attempt to use the unit. Do not attempt to use this product in an outdoor environment as elements such as rain, snow, hail, etc. can damage the product.

In case of a storm, it is recommended that you unplug this device from the outlet.

Avoid placing this product next to objects that produce heat such as portable heaters, space heaters, or heating ducts.

THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Do not attempt to open this product and expose the internal circuitry. If you feel that the product is defective, unplug the unit and refer to the warranty information section of this manual.

Pour permettre à l'appareil de fonctionner, ne branchez pas l'unité sur une prise ne délivrant pas assez de courant. Reportez-vous aux spécifications de ce manuel pour connaître le niveau d'alimentation de l'unité.

Liquide : Si du liquide s'est répandu sur ou à l'intérieur de cette unité ou son adaptateur d'alimentation correspondant, n'essayez pas d'utiliser cette unité. N'essayez pas d'utiliser ce produit dans un environnement extérieur car des éléments tels que la pluie, la neige, la grêle, etc. peuvent endommager ce produit.

En cas de tempête, il est recommandé de débrancher cet appareil de la source de courant.

Évitez de placer ce produit près d'objets produisant de la chaleur comme les appareils de chauffage portables ou non et les conduits de chauffage

AUCUNE PIÈCE NE NÉCESSITE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. N'essayez pas d'ouvrir ce produit et d'exposer sa circuiterie interne. Si vous pensez que ce produit présente des défauts, débranchez l'unité et reportez-vous à la section de ce guide comportant des informations de garantie.

No conecte la unidad en una salida que no disponga de suficiente corriente como para permitir que el dispositivo funcione. Consulte en este manual las especificaciones sobre nivel de potencia de la unidad.

Líquidos: Si se han derramado líquidos sobre la unidad, en la unidad o en su correspondiente adaptador de potencia, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en el exterior, ya que elementos como la lluvia, la nieve, el granizo, etc. pueden dañar el producto.

En caso de tormenta, se recomienda que desconecte este dispositivo del enchufe.

Evite situar este producto cerca de objetos que produzcan calor, como calefacciones portátiles, calefactores o conductos de calefacción.

NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL PROPIO USUARIO. No intente abrir este producto y exponer la circuitería interna. Si cree que el producto presenta algún defecto, desconecte la unidad y consulte la sección de garantía de este manual.

C2G™ WARRANTY / GARANTIE C2G™ / GARANTÍA C2G™

At C2G, we want you to be totally confident in your purchase. That is why we offer a warranty on this device. If you experience problems due to workmanship or material defect for the duration of this warranty, we will repair or replace this device. To request a Return Merchandise Authorization (RMA) number, contact customer service at 800-506-9607 or www.c2g.com.

Chez C2G, nous voulons que vous soyez complètement satisfait de votre achat. C'est pourquoi vous bénéficiez d'un de garantie sur cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes liés à des défauts matériels ou de fabrication pendant la durée de cette garantie, nous réparerons ou remplacerons cet appareil. Pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), contactez le service client au 800.506.9607 ou www.c2g.com.

En C2G queremos que confíe completamente en su compra. Esa es la razón por la que ofrecemos un de garantía en este dispositivo. Si experimenta problemas debidos a mano de obra o defectos de material durante el periodo de validez de esta garantía, repararemos o sustituiremos este dispositivo. Para solicitar un número de autorización de devolución de mercancía, contacte con el servicio de atención al cliente en el número de teléfono 800 506 9607 o visite www.c2g.com.

GET CONNECTED

For more information on this product or to check for updated drivers,
manuals or frequently asked questions please visit our website.

Pour plus d'informations concernant ce produit ou pour rechercher des pilotes actualisés,
des manuels ou des questions souvent posées, veuillez visiter notre site web.

Para obtener más información sobre este producto o para comprobar controladores actualizados,
manuales o preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web.

www.c2g.com

GET CONNECTED

Ver. R0